

バンドV2

ユーザー向けクイックスタートガイド

BAND V2とは何ですか？

BAND V2は、熱中症や過労による怪我を防ぎます。体幹温度やその他の運動限界値を測定するウェアラブルデバイスです。運動限界値を超えるとアラートを発し、GPS機能が有効になっていて利用可能な場合は、位置情報を送信します。



デバイスの使い方

ウェアラブルデバイスを上腕部に装着し、センサーが直接肌に触れるようにしてください。伸縮性のあるストラップを締めて、快適な装着感を保ちつつ緩みがないように注意してください。タトゥーなどがある場合は、センサーを装着しないようご注意ください。

ログイン方法管理

者は、あなたのメールアドレスをSlateSafetyソフトウェアプラットフォームに追加する必要があります。その後、ウェブブラウザでアカウントを作成するための固有のリンクが記載されたメールが届きます。アカウントが作成されると、iOSまたはAndroidのSlateSafety Go、またはウェブブラウザ（app.slatesafety.com）からログインできます。

LEDの色は何を意味しますか？

- 青 : 充電中
- マゼンタ : フル充電
- オレンジ : ボディ
- 黄色: 低重大度のアラートが発動
- 赤: 高重大度アラートが発動
- 緑 : 職場復帰可能

振動は何を意味するのでしょうか？

1回	BAND V2が着用されています
3回	低重大度のアラートが発生しました
4回	高重大度アラートが発生しました
2回	職場復帰可能です

動きなしアラート（有効な場合）：

BAND V2が長時間動きを検知しない場合、無動きアラートが発動します。アラートが発動する前に、30秒間警告バイブレーションが鳴り、

10秒前。

TapAlert (有効な場合): BAND V2 を

装着しているときに、手のひらを使って BAND V2 の表面を 3 秒間ダブルタップすると、SOS アラートをトリガーできます。

皮膚の敏感さ

ジュエリー、時計、その他のウェアラブル製品に使用されている特定の素材は、長時間皮膚に接触すると、アレルギー反応を起こす場合があります。これは、アレルギー、環境要因、石鹸や汗などの刺激物への長時間の曝露、その他の原因が考えられます。ご自身または組織内のBAND V2着用者がアレルギーやその他の過敏症をお持ちの場合、ウェアラブルデバイスによる刺激を感じやすくなる可能性があります。ご自身または組織内のBAND V2着用者に皮膚過敏症の既往歴がある場合は、BAND V2の着用時に特にご注意ください。

このユーザー向けクイック スタート ガイドは、サポート記事の要約版です。

詳細については、サポートサイトをご覧ください:

slatesafety.com/support

もっと詳しく知る：

[BAND V2着用者が知っておくべきこと](#)

[BAND V2の重要な安全情報](#)

[スレートセーフティバンドの着用方法](#)