

BAND V2

Panduan Mula Pantas untuk Pengguna

Apakah BAND V2?

BAND V2 menghalang tekanan haba dan kecederaan yang berlebihan. Ia adalah boleh pakai yang mengukur suhu badan teras serta nilai had senaman yang lain. Ia akan memberi amaran apabila ambang senaman telah melepasi dan jika didayakan dan tersedia, hantar lokasi anda melalui GPS.



Cara Menggunakan Peranti

Hanya letakkan yang boleh dipakai pada lengan atas anda supaya penerima menyentuh kulit secara langsung dan ketatkan tali elastik supaya selesa tetapi tidak longgar. Cuba elakkan meletakkan sensor di atas tatu, jika boleh.

Cara Log Masuk

Pentadbir anda perlu menambah alamat e-mel anda pada platform perisian SlateSafety. Anda kemudian akan menerima e-mel yang mengandungi pautan unik untuk membuat akaun melalui pelayar web anda. Setelah akaun ini dibuat, anda boleh log masuk melalui SlateSafety Go pada iOS atau Android atau pelayar web anda di app.slatesafety.com.

Apakah Maksud Warna LED?

-  Biru: mengecas
-  Magenta: dicas sepenuhnya
-  Jingga: pada badan
-  Kuning: amaran keterukan rendah dicetuskan
-  Merah: amaran keterukan tinggi dicetuskan
-  Hijau: jelas untuk kembali bekerja

Apakah Maksud Getaran?

1 Masa	BAND V2 sedang dipakai
3 Kali	Anda telah mencetuskan amaran keterukan rendah
4 Kali	Anda telah mencetuskan amaran keterukan tinggi
2 Kali	Anda jelas untuk kembali bekerja

Tiada Makluman Pergerakan (jika didayakan):

Jika BAND V2 anda tidak mendaftarkan sebarang pergerakan untuk jangka masa yang panjang, ia akan mencetuskan Amaran Tiada Pergerakan. Sebelum amaran dicetuskan, akan ada getaran amaran 30 saat dan 10 saat sebelum ini.

TapAlert (jika didayakan):

Semasa memakai BAND V2, anda boleh mencetuskan amaran SOS dengan menggunakan tapak tangan anda untuk mengetik dua kali muka BAND V2 yang memegang tangan anda padanya selama 3 saat.

Sensitif Kulit

Sesetengah orang mungkin mengalami reaksi terhadap bahan tertentu yang digunakan dalam perhiasan, jam tangan dan barang boleh pakai lain yang bersentuhan berpanjangan dengan kulit mereka. Ini boleh disebabkan oleh alahan, faktor persekitaran, pendedahan berpanjangan kepada perengsa seperti sabun, peluh atau sebab lain. Anda atau mana-mana pemakai BAND V2 di organisasi anda mungkin lebih berkemungkinan mengalami kerengsaan daripada mana-mana peranti boleh pakai jika anda mempunyai alahan atau sensitiviti lain. Jika anda atau mana-mana pemakai BAND V2 di organisasi anda mengetahui sensitiviti kulit, sila berhati-hati apabila memakai BAND V2.

Panduan permulaan pantas untuk pengguna ini ialah versi ringkas artikel sokongan kami.

Lawati tapak sokongan kami untuk mendapatkan

maklumat lanjut: slatesafety.com/support

Ketahui Lebih Lanjut:

[Apa yang Pemakai BAND V2 Patut Tahu](#)

[Maklumat Keselamatan Penting untuk BAND V2](#)

[Cara Memakai Band SlateSafety](#)