

BANDA V2

Guía de inicio rápido para usuarios

¿Qué es el BAND V2?

El BAND V2 previene el estrés térmico y las lesiones por sobreesfuerzo. Es un dispositivo portátil que mide la temperatura corporal central, así como otros valores límite de esfuerzo. Avisa cuando se superan los umbrales de esfuerzo y, si está activado y disponible, envía tu ubicación por GPS.



Cómo utilizar el dispositivo

Simplemente coloque el dispositivo en la parte superior del brazo de modo que el sensor esté en contacto directo con la piel y ajuste la correa elástica hasta que quede cómoda, pero no suelta. Evite colocar el sensor sobre tatuajes, si es posible.

Cómo iniciar sesión:

Su administrador deberá agregar su dirección de correo electrónico a la plataforma de software SlateSafety. Recibirá un correo electrónico con un enlace único para crear una cuenta a través de su navegador web. Una vez creada, podrá iniciar sesión a través de SlateSafety Go en iOS o Android, o en su navegador web en app.slatesafety.com.

¿Qué significan los colores del LED?

-  Azul: cargando
-  Magenta: completamente cargado
-  Naranja: en el cuerpo
-  Amarillo: alerta de baja gravedad activada
-  Rojo: alerta de alta gravedad activada
-  Verde: listo para volver al trabajo

¿Qué significan las vibraciones?

1 vez	Se está usando la BAND V2
3 veces	Ha activado una alerta de baja gravedad
4 veces	Ha activado una alerta de alta gravedad
2 veces	Tienes autorización para volver al trabajo

Alerta de no movimiento (si está habilitada):

Si su BAND V2 no registra ningún movimiento durante un período prolongado, activará una alerta de ausencia de movimiento. Antes de que se active la alerta, se emitirá una vibración de advertencia durante 30 segundos y... 10 segundos antes.

TapAlert (si está habilitado):

mientras usa un BAND V2, puede activar una alerta SOS al usar la palma de su mano para tocar dos veces la cara del BAND V2 mientras mantiene su mano contra él durante 3 segundos.

Sensibilidades de la piel

Algunas personas pueden experimentar reacciones a ciertos materiales utilizados en joyería, relojes y otros dispositivos portátiles que están en contacto prolongado con la piel. Esto puede deberse a alergias, factores ambientales, exposición prolongada a irritantes como jabón o sudor, u otras causas. Usted o cualquier usuario de BAND V2 en su organización podría ser más propenso a experimentar irritación con cualquier dispositivo portátil si tiene alergias u otras sensibilidades. Si usted o cualquier usuario de BAND V2 en su organización tiene sensibilidad cutánea conocida, tenga especial cuidado al usar la BAND V2.

Esta guía de inicio rápido para usuarios es una versión condensada de nuestros artículos de soporte.

Visite nuestro sitio de soporte para obtener más

información: slatesafety.com/support

Más información:

[Lo que los usuarios de BAND V2 deben saber](#)

[Información de seguridad importante para BAND V2](#)

[Cómo usar una pulsera de seguridad Slate](#)