

BANDE V2

Guide de démarrage rapide pour les utilisateurs

Qu'est-ce que le BAND V2 ?

Le BAND V2 prévient le stress thermique et les blessures liées au surmenage. Cet accessoire mesure la température corporelle ainsi que d'autres valeurs limites d'effort. Il vous alerte lorsque les seuils d'effort sont dépassés et, si activé et disponible, vous envoie votre position par GPS.



Comment utiliser l'appareil

Placez simplement le bracelet sur votre bras, de manière à ce que le capteur soit en contact direct avec la peau, et serrez la sangle élastique pour un confort optimal. Évitez autant que possible de placer le capteur sur des tatouages.

Comment se

connecter : votre administrateur devra ajouter votre adresse e-mail à la plateforme SlateSafety. Vous recevrez ensuite un e-mail contenant un lien unique pour créer un compte via votre navigateur web. Une fois ce compte créé, vous pourrez vous connecter via SlateSafety Go sur iOS ou Android, ou via votre navigateur web sur app.slatesafety.com.

Que signifient les couleurs des LED ?

-  Bleu : en charge
-  Magenta : complètement chargé
-  Orange : sur le corps
-  Jaune : alerte de faible gravité déclenchée
-  Rouge : alerte de haute gravité déclenchée
-  Vert : retour au travail autorisé

Que signifient les vibrations ?

1 fois	Le BAND V2 est porté
3 fois	Vous avez déclenché une alerte de faible gravité
4 fois	Vous avez déclenché une alerte de haute gravité
2 fois	Vous êtes autorisé à retourner au travail

Alerte d'absence de mouvement (si activée) :

Si votre BAND V2 n'enregistre aucun mouvement pendant une période prolongée, il déclenche une alerte d'absence de mouvement. Avant le déclenchement de l'alerte, une vibration d'avertissement retentit pendant 30 secondes. 10 secondes avant.

TapAlert (si activé) : lorsque

vous portez un BAND V2, vous pouvez déclencher une alerte SOS en utilisant la paume de votre main pour appuyer deux fois sur la face du BAND V2 en maintenant votre main contre elle pendant 3 secondes.

sensibilités cutanées

Certaines personnes peuvent présenter des réactions à certains matériaux utilisés dans les bijoux, montres et autres objets connectés en contact prolongé avec la peau. Cela peut être dû à des allergies, à des facteurs environnementaux, à une exposition prolongée à des irritants comme le savon, la transpiration ou à d'autres causes. Vous ou toute personne portant le BAND V2 au sein de votre organisation êtes plus susceptible de ressentir une irritation due à tout appareil connecté si vous souffrez d'allergies ou d'autres sensibilités cutanées. Si vous ou toute personne portant le BAND V2 au sein de votre organisation présentez des sensibilités cutanées connues, veuillez faire particulièrement attention lorsque vous portez le BAND V2.

Ce guide de démarrage rapide destiné aux utilisateurs est une version condensée de nos articles d'assistance.

Visitez notre site d'assistance pour plus d'informations :

slatesafety.com/support

Apprendre encore plus:

[Ce que les porteurs du BAND V2 doivent savoir](#)

[Informations de sécurité importantes pour BAND V2](#)

[Comment porter un bracelet de sécurité SlateSafety](#)