

BANDA V2

Guia de início rápido para usuários

O que é o BAND V2?

O BAND V2 previne estresse por calor e lesões por esforço excessivo. É um dispositivo vestível que mede a temperatura corporal central, bem como outros valores-limite de esforço. Ele alerta quando os limites de esforço são ultrapassados e, se habilitado e disponível, envia sua localização via GPS.



Como usar o dispositivo

Basta colocar o dispositivo vestível na parte superior do braço de forma que o sensor fique em contato direto com a pele e apertar a tira elástica para que fique confortável, mas não frouxa. Evite colocar o sensor sobre tatuagens, se possível.

Como fazer login:

Seu administrador precisará adicionar seu endereço de e-mail à plataforma de software SlateSafety. Você receberá um e-mail com um link exclusivo para criar uma conta no seu navegador. Após a criação da conta, você poderá fazer login no SlateSafety Go para iOS ou Android ou no seu navegador em app.slatesafety.com.

O que significam as cores do LED?

-  Azul: carregando
-  Magenta: totalmente carregado
-  Laranja: no corpo
-  Amarelo: alerta de baixa gravidade acionado
-  Vermelho: alerta de alta gravidade acionado
-  Verde: liberado para retorno ao trabalho

O que significam as vibrações?

1 vez	A BAND V2 está sendo usada
Três vezes	Você acionou um alerta de baixa gravidade
4 vezes	Você acionou um alerta de alta gravidade
2 vezes	Você está liberado para retornar ao trabalho

Alerta de ausência de movimento (se ativado):

Se o seu BAND V2 não registrar nenhum movimento por um longo período, ele acionará um Alerta de Nenhum Movimento. Antes do alerta ser acionado, haverá uma vibração de aviso de 30 segundos e 10 segundos antes.

TapAlert (se ativado): Ao

usar uma BAND V2, você pode acionar um alerta SOS usando a palma da sua mão para tocar duas vezes na face da BAND V2, mantendo sua mão contra ela por 3 segundos.

Sensibilidades da pele

Algumas pessoas podem apresentar reações a certos materiais usados em joias, relógios e outros itens vestíveis que ficam em contato prolongado com a pele. Isso pode ser devido a alergias, fatores ambientais, exposição prolongada a irritantes como sabão, suor ou outras causas. Você ou qualquer usuário da BAND V2 em sua organização pode estar mais propenso a sofrer irritação com qualquer dispositivo vestível se tiver alergias ou outras sensibilidades. Se você ou qualquer usuário da BAND V2 em sua organização tiver sensibilidade cutânea conhecida, tome cuidado especial ao usar a BAND V2.

Este guia de início rápido para usuários é uma versão condensada de nossos artigos de suporte.

Visite nosso site de suporte para obter mais

informações: slatesafety.com/support

Saber mais:

[O que os usuários da BAND V2 devem saber](#)
[Informações importantes de segurança para BAND V2](#)
[Como usar uma pulseira SlateSafety](#)